



Διαδικασία Αλλαγής Φ.Π.Α

Φορολογικός Εκτυπωτής Epson 210

Αγαπητέ Συνεργάτη,

Μετά το κλείσιμο ημέρας στις 30 Σεπτεμβρίου και πριν την έναρξη στις 1/10/2015, θα ισχύσουν οι νέοι αυξημένοι συντελεστές του ΦΠΑ όπως διευκρίνισε το Υπουργείο Οικονομικών.

Για την πραγματοποίηση των παρακάτω κινήσεων θα πρέπει να έχουμε συνδέσει τον εκτυπωτή με την οθόνη πελάτη και το πληκτρολόγιο. Για να γίνει σύνδεση με το πληκτρολόγιο, θα πρέπει πρώτα να έχουμε κλείσει το φορολογικό εκτυπωτή και μετά να τον ανοίξουμε ξανά.

Για να γίνει η αλλαγή συντελεστών ΦΠΑ στο φορολογικό εκτυπωτή, βγάζουμε πρώτα Z ακολουθώντας τα παρακάτω βήματα:

1. Πατάμε το πλήκτρο [Κλειδί] για την αλλαγή της επιλογής που δείχνει η οθόνη του φορολογικού.

2. Βρίσκουμε την επιλογή «Μηδενισμός Z».

3. Πατάμε το πλήκτρο [Μετρητά].

Μετά την έκδοση του Z, με το πλήκτρο [Κλειδί] βρίσκουμε την επιλογή «Προγραμματισμός».

1. Πατάμε το πλήκτρο «Μετρητά».

2. Με το πλήκτρο [.] (τελεία), βρίσκουμε την επιλογή «Συντελεστές ΦΠΑ».

Για κάθε κατηγορία ΦΠΑ βάζουμε τον αντίστοιχο συντελεστή.

Παράδειγμα:

ΦΠΑ Α → [Μετρητά] → 6,5 → [Μετρητά]

ΦΠΑ Β → [Μετρητά] → 13 → [Μετρητά]

ΦΠΑ Γ → [Μετρητά] → 23 → [Μετρητά]

ΦΠΑ Δ → [Μετρητά] → 36 → [Μετρητά]

ΦΠΑ Ε → [Μετρητά] → 0 → [Μετρητά]

Αποθήκευση → [Μετρητά]

Με την ολοκλήρωση της παραπάνω διαδικασίας, πατάμε το πλήκτρο [Ακύρωση] μέχρι να εμφανιστεί η επιλογή «Προγραμματισμός» στην οθόνη. Όταν εμφανιστεί, πατάμε το πλήκτρο [Κλειδί] μέχρι να εμφανιστεί στην οθόνη η επιλογή «Πωλήσεις». Όταν εμφανιστεί η συγκεκριμένη επιλογή πατάμε το πλήκτρο [Μετρητά] για να μπορεί ο φορολογικός εκτυπωτής να εκδώσει απόδειξη.

Για να γίνει έκδοση απόδειξης, κλείνουμε το φορολογικό εκτυπωτή, αποσυνδέουμε το ειδικό πληκτρολόγιο και τον ανοίγουμε ξανά.

Τμήμα υποστήριξης HiT A.E.